

Podklady pro žádost o sazbu na tepelné čerpadlo

| Tepelné čerpadlo | Nominální výkon | Nominální el. napětí | Nominální el. příkon | Nominální el. proud | Startovací proud bez softstartéru | Startovací proud se softstartérem |
|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | <i>kW</i> | <i>V</i> | <i>kW</i> | <i>A</i> | <i>A</i> | <i>A</i> |
| IVT AIR X50 | 6,2 | 230 | 2,9 | 12,6 | < 5 | nevyrábí se |
| IVT AIR X70 | 8,5 | 230 | 3,2 | 13,9 | < 5 | nevyrábí se |
| IVT AIR X90 | 11,9 | 230 | 3,6 | 15,6 | < 5 | nevyrábí se |
| IVT AIR X130 | 14,5 | 400 | 7,2 | 12,2 | < 5 | nevyrábí se |
| IVT AIR X170 | 17,7 | 400 | 7,2 | 12,2 | < 5 | nevyrábí se |
| IVT AIR X50S | 7,6 | 230 | 3,2 | 13,9 | < 5 | nevyrábí se |
| IVT AIR X70S | 7,9 | 230 | 3,6 | 15,6 | < 5 | nevyrábí se |
| | | | | | | |
| IVT AIR SPLIT 304-S | 5,2 | 230 | 2,3 | 10,0 | 10,0 | nevyrábí se |
| IVT AIR SPLIT 306-S | 6,2 | 230 | 3,7 | 16,0 | 10,0 | nevyrábí se |
| IVT AIR SPLIT 308-S | 8,0 | 230 | 3,7 | 16,0 | 10,0 | nevyrábí se |
| IVT AIR SPLIT 309-S | 9,4 | 230 | 3,7 | 16,0 | 10,0 | nevyrábí se |
| IVT AIR SPLIT 310-T | 10,0 | 400 | 5,9 | 10,0 | 10,0 | nevyrábí se |
| IVT AIR SPLIT 312-T | 11,6 | 400 | 5,9 | 10,0 | 10,0 | nevyrábí se |
| IVT AIR SPLIT 314-T | 14,6 | 400 | 5,9 | 10,0 | 10,0 | nevyrábí se |
| | | | | | | |
| IVT GEO 606 | 6,0 | 230 | 2,3 | 10,0 | 1,2 | nevyrábí se |
| IVT GEO 608 | 8,0 | 230 | 2,3 | 10,0 | 1,2 | nevyrábí se |
| IVT GEO 612 | 12,0 | 400 | 4,7 | 8,0 | 2,6 | nevyrábí se |
| IVT GEO 616 | 16,0 | 400 | 5,9 | 10,0 | 2,5 | nevyrábí se |
| | | | | | | |
| IVT PremiumLine EQ C4,5 | 4,7 | 400 | 2,2 | 3,7 | 27,0 | nevyrábí se |
| IVT PremiumLine EQ C,E6 | 5,8 | 400 | 2,4 | 4,0 | 27,0 | 27,0 |
| IVT PremiumLine EQ C,E8 | 7,6 | 400 | 2,9 | 4,8 | 38,0 | 27,5 |
| IVT PremiumLine EQ C,E10 | 10,4 | 400 | 4,1 | 6,5 | 45,0 | 29,5 |
| IVT PremiumLine EQ E13 | 13,3 | 400 | 5,4 | 9,0 | 53,0 | 28,5 |
| IVT PremiumLine EQ E17 | 17 | 400 | 6,2 | 10,5 | 65,0 | < 30 |
| | | | | | | |
| IVT Greenline HE C/E 6 | 5,5 | 400 | 2,9 | 4,0 | 27,0 | nevyrábí se |
| IVT Greenline HE C/E 7 | 7,2 | 400 | 2,9 | 4,8 | 33,0 | 21,4 |
| IVT Greenline HE C/E 9 | 8,8 | 400 | 3,6 | 6,0 | 39,0 | 28,2 |
| IVT Greenline HE C/E 11 | 10,3 | 400 | 4,0 | 6,9 | 41,0 | 30,1 |
| IVT Greenline HE E 14 | 14,8 | 400 | 5,6 | 10,1 | 67,0 | 26,0 |
| IVT Greenline HE E 17 | 16,4 | 400 | 6,6 | 12,2 | 70,0 | 28,2 |
| | | | | | | |
| IVT GEO G222 | 23 | 400 | 10,0 | 19,0 | 43,0 | 22,0 |
| IVT GEO G228 | 29 | 400 | 12,4 | 24,0 | 54,0 | 30,0 |
| IVT GEO G238 | 39 | 400 | 16,4 | 36,0 | 78,0 | 39,0 |
| IVT GEO G248 | 47 | 400 | 20,1 | 43,0 | 100,0 | 48,0 |
| IVT GEO G254 | 54,9 | 400 | 24,0 | 45,0 | 97,5 | 40,0 |
| IVT GEO G264 | 64 | 400 | 28,2 | 55,0 | 105,0 | 47,0 |
| IVT GEO G272 | 72,8 | 400 | 31,4 | 68,5 | 141,0 | 63,5 |
| IVT GEO G280 | 78,3 | 400 | 35,2 | 71,5 | 135,4 | 61,3 |
| | | | | | | |
| IVT Aero 607 | 6,5 | 230 | 2,20 | 9,5 | 4,0 | nevyrábí se |
| IVT Aero 807 | 6,5 | 230 | 2,00 | 8,5 | 4,0 | nevyrábí se |
| IVT Aero 909 | 8,5 | 230 | 2,60 | 11,5 | 4,0 | nevyrábí se |
| | | | | | | |
| Ecoforest ecoGEO 1-6 PRO | 6 | 230 | 2,4 | 10,5 | 1,8 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoGEO 1-9 | 11 | 400 | 3,8 | 5,5 | 1,9 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoGEO 3-12 | 16 | 400 | 5 | 7,2 | 2,6 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoGEO 5-22 | 22,8 | 400 | 6,5 | 9,4 | 4,2 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoGEO 12-40 | 44,6 | 400 | 16,0 | 25,6 | 9,0 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoGEO 15-70 | 59,6 | 400 | 21,0 | 33,6 | 11,8 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoGEO 25-100 | 86,7 | 400 | 30,3 | 48,5 | 16,7 | nevyrábí se |
| | | | | | | |
| Ecoforest ecoAIR 1-9 PRO | 8,7 | 230 | 2,6 | 13,0 | 4,4 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoAIR 3-12 PRO | 11 | 400 | 3,5 | 5,9 | 1,8 | nevyrábí se |
| Ecoforest ecoAIR 3-18 PRO | 17,44 | 400 | 5,5 | 8,7 | 3,5 | nevyrábí se |